

Winston Montage Kit

Bei der Montage müssen die Zellen stark zusammengepresst werden, damit die Bänder einen Druck ausüben können, dies ist vom Hersteller so vorgesehen. Bitte platzieren Sie die Aluschienen mittig. Sollten die Schrauben dennoch nicht passen, kann es gegebenenfalls erforderlich sein, mit einem Hammer die Bänder dichter an die Zellen anzuschmiegen (den Biegeradius an den zwei Biegestellen verkleinern).



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6



Abbildung 7 – Fertig!